



Item	Description	Descripción	Qty	Part No.	
				No. de Ref.	
				TS451	TS571
1	Top	Superior	1	41C04	51C04
2	Bottom	Fondo	1	41C03	51C03
3	Front	Frente	1	41C06	51C06
4	Support Bracket Set	Juego de ménsulas de soporte		41C07	41C07
5	Louver Clip	Presilla de parrilla	4	60CC	60CC
6	Right Blower Side	Soplador lado derecho	1	41C02	51C02
7	Left Blower Side	Soplador lado izquierdo	1	41C01	51C01
8	Blower Wheel	Rueda de soplador	1	46BW4	56BW5
9	Blower Shaft	Eje de soplador	1	46S22	56SS1
	Blower Assembly	Soplador la asamblea	1	41BHU	51BHU
10	Set Collar	Juego de collar	2	60SC1	60SC1
11	Leather Washer	Arandela de cuero	4	60LW	60LW
12	Bearing	Cojinete	2	60PBS	60PBS
13	Blower Pulley	Polea de soplador	1	46BP4	56BP5
14	Shaft Plug	Tapón del eje	2	60SP1	60SP1
15	Belt	Correa	1	582085	582001
16	Motor Mount	Montaje para motor	1	60MMB	60MMB
17	Louver	Parrilla	3	41C05	51C05
18	Filter Set	Filtro Set	1	41HPS	51HPS
19	Pad Retainer	Retentor de almohadilla	6	45SPR	57SPR
20	Motor Clamps	Grapas para Motor	2	60MRC	60MRC
21	Motor	Motor	1	50310	30491
22	Motor Pulley	Polea del Motor	1	30316	30316
23	Belt Adjuster	Ajustador de correa	1	60BA1	60BA1
24	Motor Saddle	Asiento del motor	1	60MAB	60MAB
25	Motor Cord	Cordón para motor	1	60MC1	60MC1
26	Water Hose	Manguera de agua	1	60VT1	60VT1
27	Water Hose Adapter	Adaptador de manguera de agua	1	60HC1	60HC1
28	Water Distributor	Distribuidor de agua	1	41WR1	51WR5
29	Overflow Kit	Juego de rebasamiento	1	70613	70613
30	Float Valve	Válvula flotadora	1	70BFV	70BFVL
31	Pump Mount	Montaje para bomba	1	60PS1	60PS1
32	Pump	Bomba	1	46P1/70725	56P1/70726
33	Wiring Harness	Arnés de cableado	1	60RX	60RX
34	Water Strip	Rege la Tira	3	41WS	51WS

TS451 & TS571
REPLACEMENT PARTS
REPUESTOS
600M1



TC451 & TC571
REPLACEMENT PARTS
REPUESTOS
600M2



Item	Description	Descripción	Qty	Part No.	
				No. de Ref.	
				TC451	TC571
1	Top	Superior	1	46C04	56C04
2	Bottom	Fondo	1	46C03	56C03
3	Right Blower Side	Soplador lado derecho	1	46C02	56C02
4	Left Blower Side	Soplador lado izquierdo	1	46C01	51C01
	Blower Assembly	Soplador la asamblea	1	46BHU	56BHU
5	Louver	Parrilla	4	46C05	56C05
6	Filter Set	Filtro Set	1	46HPS	56HPS
7	Pad Retainer	Retentor de almohadilla	6	45CPR	57CPR
8	Blower Wheel	Rueda de soplador	1	46BW4	56BW5
9	Blower Shaft	Eje de soplador	1	46S22	56SS1
10	Set Collar	Juego de collar	4	60SC1	60SC1
11	Leather Washer	Arandela de cuero	2	60LW	60LW
12	Bearing	Cojinete	2	60PB	60PB
13	Blower Pulley	Polea de soplador	1	46BP4	56BP5
14	Shaft Plug	Tapón del eje	2	60SP1	60SP1
15	Belt	Correa	1	582030	582047
16	Motor Mount	Montaje para motor	1	60MMB	60MMB
17	Motor Cord	Cordón para motor	1	60MC1	60MC1
18	Motor Clamps	Grapas para Motor	2	60MRC	60MRC
19	Motor	Motor	1	50310	30491
20	Motor Pulley	Polea del Motor	1	30316	30316
21	Belt Adjuster	Ajustador de correa	1	60BA1	60BA1
22	Motor Saddle	Asiento del motor	1	60MAB	60MAB
23	Wiring Harness	Arnés de cableado	1	60RX	60RX
24	Water Hose	Manguera de agua	1	60VT1	60VT1
25	Water Distributor	Distribuidor de agua	1	46WR4	56WR5
26	Pump Mount	Montaje para bomba	1	60PS1	60PS1
27	Pump	Bomba	1	46P1/70725	56P1/70726
28	Float Valve	Válvula flotadora	1	70BFV	70BFV
29	Water Hose Adapter	Adaptador de manguera de agua	1	60HC1	60HC1
30	Coupling	Coupling	1	60WRC	60WRC
31	Overflow Kit	Juego de rebasamiento	1	70613	70613
32	Louver Clip	Presilla de parrilla	4	60CC	60CC
33	Bottom Louver Clip	Presilla de parrilla	4	60CCB	60CCB
34	Splash Baffle	Deflector	2	60SG1	60SG1
35	Water Strip	Rege la Tira	4	46WS	56WS